




Regulus Aplikacja WiFi



Wi-Fi Instalacja modułu

1) WŁÓŻ MODUŁ WIFI DO SŁOTU



Wi-Fi Instalacja modułu

- 2) **WŁÓŻ STEROWNIK DO
MODUŁU TYLNEGO.
WI-FI DZIAŁA TYLKO PRZY
ZASILANIU SIECIOWYM**




Pobierz aplikację

3) **POBIERZ APLIKACJĘ REGULUS
Z APP STORE lub PLAY STORE.**



Dodawanie nowego sterownika


- 4) PO EKRANIE POWITALNYM WYŚWIETLA SIĘ PRZEGLĄD JUŻ ZAINSTALOWANYCH STEROWNIKÓW. JEŚLI ŻADEN NIE ZOSTAŁ JESZCZE ZAINSTALOWANY, MOŻESZ PRZEJŚĆ BEZPOŚREDNIO DO „ZARZĄDZANIA STEROWNIKAMI” (SYMBOL OŁÓWKA)
- 5) WCIŚNIJ PRZYCISK **+** ABY DODAC STEROWNIK.
- 6) WCIŚNIJ **“Instalacja Sterownika”**



Dodawanie nowego sterownika

7) ZESKANUJ KOD QR, KTÓRY ZNAJDUJE SIĘ NA OPAKOWANIU MODUŁU LUB BEZPOŚREDNIO NA MODULE WiFi.

8) WCIŚNIJ **“POŁĄCZ”**




Dodawanie nowego sterownika

7) WYBIERZ **“Pierwsza instalacja sterownika”** ABY DODAC NOWY STEROWNIK LUB ZMIENIC POŁĄCZENIE Z SIECIĄ WIFI.
lub

8) WYBIERZ **“Sterownik już zainstalowany w internecie”** ABY DODAC ISTNIEJĄCY STEROWNIK.

INFORMACJA:

Funkcja będzie działać tylko wtedy, gdy sterownik jest aktywny a moduł WiFi jest już połączony z siecią. Sprawdź stan połączenia na sterowniku, naciskając i przytrzymując lewą strzałkę.



Proszę zapoznać się z **ZAŁĄCZNIK I** :
STATUS KOMUNIKACJI WIFI tej instrukcji

Dodawanie nowego sterownika

9) WYBIERZ “**Internet link**” ABY
PODŁĄCZYĆ STEROWNIK DO
LOKALNEJ SIECI WIFI


LUB

10) WYBIERZ “**Direct Link**” ABY
PODŁĄCZYĆ STEROWNIK
BEZPOŚREDNIO DO APLIKACJI
(BEZ INTERNETU)

UWAGA:

Tryb “direct link” Jest używany tylko do zmiany dostępu do sieci WiFi (np. po zmianie hasła).

Proszę zapoznać się z ZAŁĄCZNIK II : TRYB
DIRECT LINK niniejszej instrukcji.



Dodawanie nowego sterownika - aktualizacja WiFi

PODCZAS PIERWSZEJ INSTALACJI MOŻE ZAISTNIEĆ POTRZEBA AKTUALIZACJI MODUŁU WI-FI

JEŚLI BĘDZIE TO KONIECZNE, APLIKACJA POPROSI O AKTUALIZACJĘ MODUŁU WIFI.


POSTĘPUJ ZGODNIE Z PONIŻSZĄ PROCEDURĄ, A W PRZYPADKU WĄTPLIWOŚCI ZAPOZNAJ SIĘ Z


- **ZAŁĄCZNIK V**
- **ZALACZNIK VI**

INFORMACJA:



PO AKTUALIZACJI MODUŁU WIFI NALEŻY PONOWNIE ROZPOCZAĆ PROCEDURĘ DODAWANIA STEROWNIKA

1. ZAMKNIJ APLIKACJĘ
2. WYŁĄCZ STEROWNIK NA 15 sek.
3. WŁĄCZ STEROWNIK PONOWNIE
4. OTWÓRZ APLIKACJĘ
5. ROZPOCZNIJ PROCEDURĘ OD POCZĄTKU (STRONA 5, OD PUNKTU 5 TEJ INSTRUKCJI)







**WYBIERZ LOKALNĄ SIEĆ
WIFI Z LISTY**



**WPROWADŹ HASŁO I WCIŚNIJ
“POŁĄCZ”**




Konfiguracja ogólna



KLIKNIJ ABY
PRZYPISAĆ
STEROWNIK DO
GRUPY


KLIKNIJ ABY
ZAKTUALIZOWAĆ
OPROGRAMOWAN
IE (MODUŁU WIFI
LUB STEROWNIKA



KLIKNIJ ABY
USUNĄĆ
STEROWNIK

KLIKNIJ ABY
ZMIENIĆ
NAZWĘ

Sterowanie za pomocą aplikacji



**KLIKNIJ W
STEROWNIK W
CELU
POŁĄCZENIA**

STATUS STEROWNIKA

Automatisch



AUTO OPERATIVE
OFF PAUZA/OFF



ODŚWIEŻANIE



USTAWIENIA

PROGRAMS

USTAWIENIA PROGRAMÓW NAWADNIANIA

START STATIONS

MANUALNE URUCHOMIANIE SEKCJI

START PROGRAMS

MANUALNE URUCHOMIANIE PROGRAMU

CALIBRATION

ELECTRIC TEST

WYKONAJ TESTY SYSTEMOWE

DISCONNECT

ROZŁĄCZ SIĘ ZE
STEROWNIKIEM

Ustawienia: Czas, Data, Opóźnienie sekcji



Settings

Set current date and time >

Controller 2nd language >

Station delay >

Sensor 1 >

Sensor 2 >

Sector scout >

Power OFF log >

Set current date and time

Hour: 8 >

Minute: 36 >

Year: 2024 >

Month: 2 >

Day: 8 >

Cancel Confirm

USTAW DATĘ I CZAS

Station delay

ON OFF




0:07

MM SS



Cancel Confirm

USTAW PRZERWĘ
MIEDZY SEKCJAMI


Ustawienia: Czujniki

SENSOR 1: USTAW
FUNKCJĘSENSOR 2: USTAW
FUNKCJĘ



Ustawienia: Sector Scout




USTAW CZAS I CYKLE

USTAW SEKCJE Z
SECTOUR SCOUT

Definiowanie programów





USTAW BUDŻET DLA KAŻDEGO
PROGRAMU




USTAW CZAS PRACY DLA KAŻDEJ
SEKCJI

Definiowanie programów




USTAW CZAS URUCHOMIENIA
PROGRAMU




USTAW DNI NAWADNIANIA DLA
KAŻDEGO PROGRAMU

Definiowanie program z Sector Scout





PRZEGŁĄD ILOŚCI CYKLI (DLA
SECTOR SCOUT) / CZASU
NAWADNIANIA




USTAW ILOŚĆ CYKLI DLA SEKCJI
ORAZ PROGRAMU


Sector Scout: Kalibracja



WYBIERZ SEKCJĘ DO
KALIBRACJI LUB SKALIBRUJ
WSZYSTKIE SEKCJE




URUCHOM KALIBRACJĘ




POZYCJA ZOSTANIE ZAZNACZONA
PO KALIBRACJI


Polecenia manualne



MANUALNE URUCHOMIANIE SEKCJI



WYBIERZ SEKCJĘ I USTAW
CZAS/IŁOŚĆ CYKLI

MANUALNE
URUCHOMIANIE
PROGRAMU

WYBIERZ PROGRAM, KTÓRY MA
ZOSTAĆ URUCHOMIONY. CZAS
NAWADNIANIA ODPOWIADA
CZASOWI DANEGO PROGRAMU

NACIŚNIJ



ABY ODŚWIEŻYĆ WIDOK

ZALĄCZNIK I : Status komunikacji WiFi

WCIŚNIJ I PRZYTRZYMAJ LEWY PRZYCISK STRZAŁKI NA PRZEDNIM PANELU STEROWNIKA, ABY ODCZYTAĆ STATUS KOMUNIKACJI:

INTERNET ON

Sterownik jest podłączony do sieci

INTERNET OFF

Moduł Wi-Fi jest zainstalowany, ale nie może nawiązać połączenia z siecią. online. Próba połączenia jest ponawiana co 10 min.

DIRECT ON

Sterownik przełączony w tryb „direct link”

INTERNET OLD

Stare oprogramowanie, konieczna jest aktualizacja modułu WiFi.

WIFI ERROR

Moduł WiFi nie funkcjonuje prawidłowo.



ZAŁĄCZNIK IIa : Tryb Direct Link

ABY PRZEŁĄCZYĆ STEROWNIK W TRYB “DIRECT” WCIŚNIJ I PRZYTRZYMAJ PRAWY PRZYCISK STRZAŁKI NA PRZEDNIM PANELU.

ZMIANA INTERNET/WIFI SSID lub HASŁA

Sterownik w trybie “direct” jest używany do przywracania trybu internetowego w przypadku zmian w sieci (SSID, Password ...)

WCIŚNIJ I PRZYTRZYMAJ prawy przycisk strzałki na przednim panelu, do czasu gdy na wyświetlaczu pojawi się “direct ON” (5 do 10s)

JAK POWRÓCIĆ DO TRYBU INTERNETOWEGO

- Wprowadź sterownik w tryb “direct” (wciśnij i przytrzymaj prawa strzałkę)
- Otwórz aplikację
- Usuń istniejący sterownik
- Dodaj nowy instalując go zgodnie ze standardową procedurą.



ZŁĄCZNIK IIb : INTERNET OFF

OBJAWY: BRAK KOMUNIKACJI

Jeżeli aplikacja przestanie komunikować się z istniejącym sterownikiem, przyczyną może być stan komunikacji “INTERNET OFF” .

SPRAWDZANIE POŁĄCZENIA INTERNETOWEGO

Sterownik automatycznie sprawdza połączenie internetowe co 10min.

JAK POWRÓCIĆ W TRYB INTERNET-ON

Sprawdź status sterownika :

- Wciśnij i przytrzymaj lewą strzałkę.
- Jeśli wyświetli się “INTERNET OFF”
- Wyłącz zasilanie sterownika (10s) i włącz ponownie

Sprawdź status sterownika :

- Wciśnij i przytrzymaj lewą strzałkę
- Jeśli **INTERNET ON**: sterownik jest połączony
- Jeśli **INTERNET OFF**: przejdź w tryb “direct” i postępuj zgodnie z procedurą z załącznika IIa



ZAŁĄCZNIK IIc : BRAK SEKCJI

OBJAWY: WYŚWIETLACZ WSKAZUJE “NO STATION”

MOŻE SIĘ TAK ZDARZYĆ, KIEDY:

- A) Wykonano reset do ustawień fabrycznych po wyjęciu panelu.
- B) Wykonano reset do ustawień fabrycznych przy włożonym panelu, ale braku zasilania sieciowego
- C) Nie zainstalowano żadnego modułu sekcji

CO ZROBIĆ

Usun sterownik z aplikacji

Upewnij się że zasilacz jest sprawny i sterownik prawidłowo zasilany.

Upewnij się, że przedni panel jest prawidłowo zamontowany (zdejmij i załóż z powrotem)

Spróbuj połączyć się w trybie “direct”.
Jeśli się powiedzie, wykonaj aktualizację oprogramowania, a następnie postępuj zgodnie ze standardową procedurą.
Jeśli nie, skontaktuj się ze sprzedawcą.



For Technical Assistance:

www.toro.com/tempus

